


## Istruzioni per l'uso Originale V-VCA / V-VCE

V-VCA 25 | 40 | V-VCE 25 | 40



*A Gardner Denver Product*



**V-Serie  
Serie V**

**Drehschieber  
Rotore a  
palette**



## Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b>	<b>4</b>
1.1	Basi	4
1.2	Gruppo target.	4
1.3	Documentazione fornitore e documenti applicabili	4
1.4	Abbreviazioni	4
1.5	Direttive, norme, leggi	4
1.6	Simboli e significato	5
1.7	Termini specialistici e significato	5
1.8	Diritti di autore	5
<b>2</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6</b>
2.1	Avvertenze di sicurezza	6
2.2	Generalità	6
2.3	Uso conforme	7
2.4	Utilizzo non ammesso	7
2.5	Qualifica e istruzione del personale	8
2.6	Lavori in sicurezza	8
2.7	Note di sicurezza per l'utente	8
2.8	Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione	9
2.9	Disposizioni di garanzia	9
<b>3</b>	<b>Trasporto, stoccaggio e smaltimento</b>	<b>10</b>
3.1	Trasporto	10
3.1.1	Disimballaggio e controllo dello stato	10
3.1.2	Sollevamento e trasporto	10
3.2	Stoccaggio	11
3.2.1	Condizioni ambientali durante lo stoccaggio	11
3.3	Smaltimento	11
<b>4</b>	<b>Struttura e funzionamento</b>	<b>12</b>
4.1	Struttura	12
4.1.1	Targhetta dati	13
4.2	Descrizione	13
4.3	Campi di impiego	13
<b>5</b>	<b>Posizionamento</b>	<b>14</b>
5.1	Preparazione	14
5.2	Posizionamento	14
5.3	Collegamento delle tubature	15
5.4	Riempire con olio lubrificante	15
5.6	Collegare il motore	16
<b>6</b>	<b>Messa in funzione e spegnimento</b>	<b>17</b>
6.1	Messa in funzione	17
6.1.1	Controllo del senso di rotazione	18
6.1.2	Impostazione ambito di funzionamento	18
6.2	Spegnimento / stoccaggio	19
6.3	Rimessa in funzione	19

<b>7</b>	<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>20</b>
7.1	Garantire un esercizio sicuro	20
7.2	Attività di manutenzione	20
7.2.1	Filtraggio dell'aria	21
7.2.2	Lubrificazione	22
7.2.3	Rimozione dell'olio	23
7.2.4	Giunto	24
7.3	Riparazione / assistenza	25
7.4	Parti di ricambio	26
<b>8</b>	<b>Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>30</b>

## Premessa

### 1 Premessa

#### 1.1 Basi

Queste istruzioni:

- fanno parte delle seguenti pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio V-VCA25, V-VCA40, V-VCE25 e V-VCE40.
- descrivono l'uso sicuro e conforme per l'intero ciclo di vita.
- devono essere conservate sul luogo di impiego.

#### 1.2 Gruppo target

Queste istruzioni si rivolgono a personale tecnico competente.

#### 1.3 Documentazione fornitore e documenti applicabili

Documento	Contenuto	N.
Documentazione fornitore	Istruzioni per l'uso	BA 150/3-IT
	Dichiarazione di conformità	C 0043-IT
	Dichiarazione nulla osta	7.7025.003.17
Elenco parti di ricambio	Documentazione parti di ricambio	E 150 / E 154
Foglio dati	Dati tecnici e caratteristiche	D 150/3 / D 154/3
Foglio informativo	Resistenza vapore acque di pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio	I 200
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di macchine	I 150
Dichiarazione fornitore	Direttiva CE 2002/95/CE (RoHS)	—




#### 1.4 Abbreviazioni

Fig.	Figura
V-VCA / V-VCE	Pompa per vuoto
m <sup>3</sup> /h	Potenza aspirazione
mbar (abs.)	Vuoto finale, vuoto in funzionamento

#### 1.5 Direttive, norme, leggi

vedi dichiarazione di conformità

## 1.6 Simboli e significato

Simbolo	Spiegazione
▷	Condizione, presupposto
####	Azione, intervento
a), b),...	Intervento a più passaggi
⇒	Risultato
 [-> 14]	Riferimento incrociato con indicazione della pagina
	Informazione, nota
	Simbolo di sicurezza Indica un potenziale pericolo di lesioni Osservare tutte le indicazioni che riportano questo simbolo per evitare lesioni e morte.

## 1.7 Termini specialistici e significato

Termine	Spiegazione
Macchina	Combinazione pronta per il collegamento composta da pompa e motore
Motore	Motore di azionamento della pompa
Pompa per vuoto	Macchina per la generazione di sottopressione (vuoto)
Rotore a palette	Principio costruttivo e di azione della macchina
Potenza aspirazione	Portata volumetrica di una pompa per vuoto riferita alla condizione nel raccordo di aspirazione
Pressione finale (asp.)	Il vuoto massimo che una pompa raggiunge con apertura di aspirazione aperta, indicato come pressione assoluta
Vuoto costante	Il vuoto, ossia la zona di aspirazione in cui la pompa lavora in funzionamento continuo. Il vuoto continuo, ossia la pressione di aspirazione è $\geq$ al vuoto finale e $<$ alla pressione atmosferica.
Emissione sonora	Il rumore generato in una determinata condizione indicato come valore numerico, livello pressione sonora dB(A) in base a EN ISO 3744.





## 1.8 Diritti di autore

La consegna e la riproduzione di questo documento e l'uso e la pubblicazione del contenuto di questo sono vietati senza preventiva autorizzazione. L'inservanza è soggetta a risarcimento danni.

## 2 Sicurezza

Il produttore non è responsabile di danni derivanti dall'inosservanza della documentazione completa.

### 2.1 Avvertenze di sicurezza

Simbolo	Livello di pericolo	Conseguenza in caso di inosservanza
 <b>PERICOLO</b>	pericolo imminente	morte, lesioni gravi
 <b>AVVERTENZA</b>	possibile pericolo	morte, lesioni gravi
 <b>ATTENZIONE</b>	situazione potenzialmente pericolosa	lesioni leggere
 <b>AVVISO</b>	situazione potenzialmente pericolosa	danno a cose

### 2.2 Generalità

Queste istruzioni comprendono note fondamentali per il posizionamento, la messa in funzione, la manutenzione e l'ispezione, la cui osservanza garantisce un uso sicuro della macchina evitando danni a persone e cose.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli. Le istruzioni per l'uso devono essere lette e completamente comprese prima del posizionamento e la messa in funzione da parte del personale specializzato/utente. Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve sempre essere disponibile in loco per il personale specializzato/l'utente. Osservare le avvertenze applicate direttamente sulla macchina e mantenerle sempre ben leggibili. Ciò si applica per esempio a:

- indicazioni di collegamenti
- targhetta dati e dati motore
- cartelli di indicazione e avvertenza

L'utente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni locali.

## 2.3 Uso conforme

La macchina deve essere usata solo in zone descritte nelle istruzioni per l'uso:

- Usare la macchina solo in condizioni tecniche perfette
- Non usare la macchina solo parzialmente montata
- Usare la macchina a temperatura ambiente e di aspirazione compresa fra 5 e 40°C  
Per uso a temperature esterne a questo intervallo è necessario contattare il fornitore.
- La macchina è in grado di trasportare, comprimere o aspirare i seguenti mezzi:
  - Aria  
L'aria aspirata può contenere vapore acqueo ma non acqua o altri liquidi. Per la resistenza al vapore acqueo vedi Info I 200
  - Tutti i gas secchi o le miscele di gas-aria non esplosivi, non infiammabili, non aggressivi e non velenosi

## 2.4 Utilizzo non ammesso

- Aspirazione, trasporto e compressione di mezzi esplosivi, infiammabili, aggressivi o velenosi come polveri in base a zona ATEX 20-22, solventi e ossigeno gassoso e altri mezzi ossidanti
- L'uso della macchina in impianti non industriali, in cui non siano state applicate le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie
- Il montaggio in ambienti esplosivi
- L'uso della macchina in zone in ambienti ionizzanti
- Contropressioni allo scarico superiori a + 0,1 bar
- Modifiche alla macchina e agli accessori

### 2.5 Qualifica e istruzione del personale

- Garantire che il personale incaricato di lavorare sulla macchina prima dell'inizio del lavoro legga e comprenda queste istruzioni, in particolare le note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione
- Regolare la responsabilità, competenza e controllo del personale
- Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato:
  - Montaggio, messa in funzione, manutenzione e ispezioni
  - Lavori sull'impianto elettrico
- Fare eseguire lavori sulla macchina al personale da istruire solo sotto la supervisione di personale tecnico specializzato

### 2.6 Lavori in sicurezza

Oltre alle note di sicurezza indicate e all'uso conforme si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

- Disposizioni su prevenzione di incidenti, sicurezza e l'uso
- Note e leggi applicabili

### 2.7 Note di sicurezza per l'utente

- Durante l'uso le parti calde della macchina devono essere inaccessibili o coperte da protezione
- L'aspirazione libera o l'espulsione dei mezzi di trasporto non deve costituire un pericolo per le persone
- Escludere il pericolo a causa di energia elettrica



## 2.8 Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione

- Il gestore deve garantire che tutti i lavori di posizionamento, messa in funzione e manutenzione vengano eseguiti da personale specializzato qualificato, che ha studiato sufficientemente le istruzioni per l'uso
- Lavorare sulla macchina solo quando questa è ferma e con sicurezza contro la riaccensione involontaria
- Osservare assolutamente le procedure per lo spegnimento della macchina descritte nelle istruzioni per l'uso
- Riapplicare e rimettere in funzione i dispositivi di sicurezza immediatamente al termine dei lavori. Prima della rimessa in funzione osservare i punti indicati per la messa in funzione
- Lavori di ristrutturazione o di modifica dell'impianto sono consentiti solo dopo approvazione del produttore
- Usare esclusivamente parti originali o approvate dal produttore. L'uso di parti diverse può invalidare la responsabilità delle cause derivanti. Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina
- Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina

## 2.9 Disposizioni di garanzia

La responsabilità/garanzia del produttore decade nei seguenti casi:

- Uso non conforme
- Inosservanza delle istruzioni
- Uso da parte di personale non sufficientemente qualificato
- Uso di parti di ricambio non ammesse da **Gardner Denver Schopfheim GmbH**
- Modifiche in proprio della macchina o degli accessori che fanno parte della fornitura di **Gardner Denver Schopfheim GmbH**

### 3 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

#### 3.1 Trasporto

##### 3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato

- a) Disimballare la macchina alla ricezione e verificare ev. danni causati dal trasporto.
- b) Comunicare immediatamente gli ev. danni causati dal trasporto al produttore.
- c) Smaltire il materiale di imballaggio in base alle disposizioni locali vigenti.

##### 3.1.2 Sollevamento e trasporto



#### AVVERTENZA

**Pericolo di morte o di schiacciamenti degli arti a causa di caduta o ribaltamento del materiale trasportato!**

- ▷ Osservare quanto segue durante il sollevamento con mezzi di sollevamento:
- a) Scegliere il sollevatore idoneo per il peso complessivo da trasportare.
- b) Assicurare la macchina contro ribaltamento e caduta.
- c) Non sostare sotto a carichi sospesi.
- d) Posizionare il materiale da trasportare su un fondo orizzontale.

#### Sollevatore / trasporto con gru



#### AVVERTENZA

**Lesioni personali a causa di uso non conforme**

- a) Non sono ammessi carichi obliqui rispetto al piano dell'anello.
  - b) Evitare urti.
- 
- a) Serrare la vite ad anello (Fig. 1/1).
  - b) Per sollevare e trasportare la macchina sospenderla alla vite ad anello mediante sollevatore.




Fig. 1 Sollevamento e trasporto

1 Vite ad anello

## 3.2 Stoccaggio

### AVVISO

#### Danni a cose a causa di stoccaggio inadeguato

- ▷ Verificare che il luogo di stoccaggio sia:
  - a) privo di polvere
  - b) privo di sollecitazioni

### 3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio

Condizione ambientale	Valore
Umidità relativa	0 % bis 80 %
Temperatura di stoccaggio	-10°C bis +60°C



In caso di stoccaggio superiore a 3 mesi usare olio conservante anziché olio normale.

📄 Vedi Info “Direttiva sullo stoccaggio” I 150

## 3.3 Smaltimento



### AVVERTENZA

#### Pericolo a causa di sostanze infiammabili, caustiche o velenose!

Le macchine che sono entrate in contatto con sostanze pericolose prima dello smaltimento devono essere decontaminate!

- ▷ Osservare quanto segue per lo smaltimento:
  - a) Raccogliere oli e grassi e smaltirli separatamente in base alle disposizioni locali.
  - b) Non miscelare solventi, decalcaranti e residui di vernice.
  - c) Smontare i componenti e smaltirli in base alle disposizioni vigenti.
  - d) Smaltire la macchina in base alle disposizioni nazionali e locali valide.
  - e) Le parti soggette a usura (indicate come tali nell'elenco dei pezzi di ricambio) sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in base alle leggi sui rifiuti nazionali e locali.

## 4 Struttura e funzionamento

### 4.1 Struttura




Fig. 2 Pompa per vuoto V-VCA / V-VCE

<b>A</b>	Collegamento vuoto	<b>N</b>	Targhetta dati
<b>B</b>	Uscita aria scarico	<b>O</b>	Targhetta senso di rotazione
<b>D</b>	Corpo filtro	<b>P</b>	Motore di azionamento
<b>E</b>	Ingresso aria raffreddamento	<b>P<sub>1</sub></b>	Targhetta dati motore
<b>F</b>	Uscita aria di raffreddamento	<b>Q</b>	Superfici molto calde > 70°C
<b>H</b>	Riempimento olio	<b>T</b>	Corpo separatore olio
<b>I</b>	Finestrella livello olio	<b>U</b>	Valvola zavorra gas
<b>K</b>	Scarico olio		
<b>M</b>	Targhetta tipo olio		

### 4.1.1 Targhetta dati




Fig. 3 Targhetta dati (esempio)

### 4.2 Descrizione

Le pompe V-VCA e V-VCE sul lato di aspirazione hanno un filtro a rete e allo scarico dispongono di un separatore per olio e nebbie oleose per il ritorno dell'olio nel circuito dell'olio. Un ventilatore posto fra il corpo della pompa e il motore garantisce un raffreddamento dell'aria intensivo. Il ventilatore si trova in un corpo protetto da contatto. La valvola antiritorno integrata impedisce rientri d'aria nel sistema sotto vuoto dopo l'arresto della pompa e impedisce che il vano di trasporto dopo l'arresto si riempia di olio, causando inconvenienti al riavvio.

Una valvola zavorra gas di serie (Fig. 2/U) impedisce la condensazione di vapore acqueo all'interno della pompa calda in caso di aspirazione di quantitativi di vapore esigui. In caso di molto vapore acqueo è possibile prevedere un aumento della zavorra gas.

L'azionamento delle pompe avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati.

### 4.3 Campi di impiego

Le pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio V-VCA25, V-VCA40, V-VCE25 e V-VCE40 servono per la generazione di vuoto. La capacità di aspirazione libera è di 25 e 40 m³/h a 50 Hz. Il foglio dati D 150/3 (V-VCA) e D 154/3 (V-VCE) illustra la dipendenza della capacità di aspirazione dalla pressione di aspirazione.

I tipi sono adatti per creare il vuoto in sistemi chiusi o un vuoto continuo negli ambiti di aspirazione seguenti:

50 Hz → V-VCA: da 0,5 a 130 mbar (asp.) • V-VCE: da 10 a 500 mbar (asp.)

60 Hz → V-VCA: da 0,5 a 100 mbar (asp.) • V-VCE: da 10 a 400 mbar (asp.)

In funzionamento continuo esterno a questi ambiti esiste il pericolo di perdite di olio attraverso l'apertura di scarico. Per la generazione di vuoto in sistemi chiusi il volume di vuoto non deve essere superiore a max. il 2% della capacità di aspirazione nominale della pompa per vuoto.



In caso di accensione frequente (a intervalli regolari ca. 10 volte in un'ora, il limite di sovratemperatura dell'avvolgimento del motore e dei cuscinetti può essere superato.

Per impieghi simili contattare il produttore.



In caso di posizionamento all'aperto, il gruppo deve essere protetto degli influssi atmosferici (p.es. con una tettoia).

## 5 Posizionamento

### 5.1 Preparazione

Garantire quanto segue:

- La macchina deve essere liberamente accessibile da ogni lato
- Non chiudere le griglie e le aperture di aerazione
- Deve essere previsto sufficiente spazio per il montaggio/lo smontaggio delle tubature e per i lavori di manutenzione, in particolare per il montaggio e lo smontaggio della macchina
- Assenza di vibrazioni esterne
- Assenza di aria di scarico calda di altre macchine aspirate dall'aria di raffreddamento



Corpo filtro (Fig. 2/D), riempimento olio (Fig. 2/H), finestrella ispezione olio (Fig. 2/I), scarico olio (Fig. 2/K), zavorra gas (Fig. 2/U) e corpo separatore olio (Fig. 2/T) devono essere facilmente accessibili.

Gli ingressi (Fig. 2/E) e le uscite (Fig. 2/F) dell'aria di raffreddamento devono avere una distanza di almeno 20 cm dalle pareti vicine. L'aria di raffreddamento fuoriuscita non deve essere riaspirata. Per i lavori di manutenzione prevedere una distanza di 40 cm intorno alla macchina.

### 5.2 Posizionamento

#### AVVISO

**La macchina può essere usata solo se montata orizzontalmente.**

**Danni a cose a causa di ribaltamento e caduta della macchina.**

**In caso di posizionamento ad un'altezza superiore a 1000 m sopra il livello del mare, le prestazioni diminuiscono. In questi casi contattare il fornitore.**

Fare attenzione alle seguenti caratteristiche del terreno:

- in piano e diritto
- la portata della superficie di appoggio deve essere adatta al peso della macchina



È possibile posizionare la macchina su fondo solido senza ancoraggio. In caso di posizionamento su una sottostruttura si consiglia un fissaggio con elementi ammortizzatori elastici.

### 5.3 Collegamento delle tubature

#### AVVISO

**In caso di danni a cose a causa di forze e coppie eccessive delle tubature sul gruppo, avvitare le tubature a mano.**

**In caso di tubatura troppo stretta e/o troppo lunga, la portata del flusso della pompa per vuoto si riduce.**

**L'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) non deve essere chiusa né ristretta.**

**Sul lato di scarico sono ammesse contropressioni di max. + 0,1 bar.**

**Evitare accumuli di liquidi nella linea di scarico.**

- a) Il collegamento del vuoto (Fig. 2/A) si trova sul corpo del filtro (Fig. 2/D).
- b) L'aria aspirata può essere soffiata attraverso l'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) o eliminata attraverso il tubo ossia la tubatura.

### 5.4 Riempire con olio lubrificante

- a) Inserire l'olio lubrificante (tipi adatti vedi cap. "Manutenzione") attraverso l'apertura di riempimento (Fig. 2/H) fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I).
- b) Chiudere il riempimento olio.

### 5.6 Collegare il motore



#### PERICOLO

##### **Pericolo di morte a causa di installazione elettrica non a regola d'arte!**

L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato in conformità alla norma EN 60204. L'interruttore principale deve essere provvisto dal gestore.

- a) I dati elettrici del motore sono indicati sulla targhetta dati (Fig. 2/N) o sulla targhetta dati motore (Fig. 2/P<sub>1</sub>). I motori sono conformi a DIN EN 60034 e sono eseguiti con classe di protezione IP 55 e classe isolamento F. Lo schema di collegamento è situato nella morsettiera del motore (non si applica nella versione con collegamento a spina). I dati del motore devono essere confrontati con quelli della rete di alimentazione usata (tipo corrente, tensione, frequenza di rete, amperaggio ammesso).
- b) Collegare il motore attraverso il connettore a spina ossia l'interruttore magnetotermico (per la protezione dell'interruttore magnetotermico e dello scarico di trazione del cavo di collegamento è necessario prevedere un pressacavo). Consigliamo di usare interruttori magnetotermici con disattivazione ritardata, dipendente da un ev. sovraccarico. Sovraccarichi di breve durata possono verificarsi se si avvia la macchina a freddo.

#### AVVISO

##### **Alimentazione elettrica**

Le condizioni del luogo di impiego devono corrispondere alle indicazioni sulla targhetta dati motore. Ammesso senza riduzione delle prestazioni:

- $\pm 5\%$  deviazione tensione
- $\pm 2\%$  deviazione frequenza



## 6 Messa in funzione e spegnimento

### 6.1 Messa in funzione



#### AVVERTENZA

##### Uso non conforme

Può causare lesioni gravi, anche mortali, pertanto è necessario osservare le indicazioni di sicurezza!



#### ATTENZIONE

##### Superfici molto calde

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti (Fig. 2/Q) possono superari i 70°C. Evitare di toccare le superfici calde (contrassegnate da appositi cartelli)!



#### ATTENZIONE

##### Emissione sonora

I livelli di pressione sonora max., misurati in base a EN ISO 3744 sono indicati nel cap. 9. In caso di soggiorno prolungato vicino alla macchina in moto, indossare protezioni per l'udito per evitare danni permanenti all'udito!



#### ATTENZIONE

##### Aerosol oleosi nell'aria di scarico

Nonostante l'eliminazione quasi completa delle nebbie d'olio attraverso i filtri separatori olio-aria, l'aria di scarico contiene residui di nebbie d'olio. Respirare costantemente queste nebbie può essere dannoso per la salute. Pertanto prevedere una buona ventilazione del locale di installazione.

### 6.1.1 Controllo del senso di rotazione

- ▷ Il senso di rotazione previsto dell'albero di azionamento è contrassegnato dalla freccia (Fig. 2/O) sulla flangia motore.
- a) Per il controllo del senso di rotazione avviare brevemente il motore (max. due secondi). Guardando il ventilatore del motore, questo deve girare in senso orario.

#### AVVISO

##### Senso di rotazione sbagliato

L'uso con senso di rotazione sbagliato causa danni alla macchina.

Usare un indicatore del campo rotante per controllare il senso di rotazione (**campo rotazione sinistro**).

- b) Dopo l'eventuale correzione del senso di marcia riavviare il motore e spegnerlo dopo ca. 2 minuti per rabboccare l'olio mancante fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I). Ripetere il rabboccamento attraverso l'apertura di riempimento (Fig. 2/H) fino a che tutte le tubature dell'olio saranno piene. Non aprire l'apertura di riempimento quando la pompa gira.

### 6.1.2 Impostazione ambito di funzionamento

- ▷ Variante (09):  
L'ambito di funzionamento può essere impostato ruotando il bullone di regolazione (Fig. 2/X, 4/X).




Fig. 4 Variante (09): regolazione ambito di funzionamento

X Bullone di regolazione

## 6.2 Spegnimento / stoccaggio

### Disattivare la macchina

- a) Spegner la macchina.
  - b) Se disponibile, chiudere il dispositivo di chiusura della linea di aspirazione e pressione.
  - c) Staccare la macchina dalle sorgenti di alimentazione.
  - d) Togliere la pressione dalla macchina:  
Aprire lentamente le tubature.  
⇒ La pressione scende lentamente.
  - e) Rimuovere le tubature e i tubi.
  - f) Chiudere i collegamenti dei raccordi di aspirazione e pressione con pellicola adesiva.
- 📄 vedi anche cap. 3.2.1, pagina 11

## 6.3 Rimessa in funzione

- a) Controllare la condizione della macchina (pulizia, cablaggio ecc.).
  - b) Svuotare il conservante.
- 📄 Posizionamento, vedi capitolo 5, pagina 14
- 📄 Messa in funzione, vedi capitolo 6.1, pagina 17

## 7 Manutenzione e riparazioni



### PERICOLO

#### Pericolo di morte a causa di contatto con parti sotto tensione!

Prima di eseguire lavori di manutenzione, disalimentare la macchina attraverso l'interruttore principale o togliendo la spina di rete dalla rete, assicurando la macchina contro riaccensione.



### AVVERTENZA

#### Superfici molto calde

Durante i lavori di manutenzione esiste pericolo di ustioni a causa di parti molto calde (Fig. 2/Q) della macchina.

Attendere il raffreddamento.

### 7.1 Garantire un esercizio sicuro

Per garantire un esercizio sicuro, eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione.

Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso della macchina.

Per tutti i lavori descritti nel capitolo 2.8 "Note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione".

L'impianto dovrebbe essere sempre mantenuto pulito.

### 7.2 Attività di manutenzione

Intervallo	Intervento	Capitolo
mensilmente	Controllare la tenuta e il fissaggio delle tubature e dei raccordi a vite, ev. sigillare/serrare.	—
mensilmente	Controllare la tenuta della morsettiera e delle aperture di introduzione dei cavi, ev. sigillare.	—
mensilmente	Le fessure di aerazione della macchina e i coperchi alettati del motore.	—
a seconda dell'inquinamento del mezzo aspirato	Pulire il filtro aria di aspirazione Pulire il filtro zavorra gas	7.2.1
giornalmente	Controllare il livello dell'olio	7.2.2
500 - 2000 h	Sostituire l'olio	
2000 h	Cambio dei filtri separatori aria-olio	7.2.3
min. 1 x anno	Controllare l'usura dei giunti	7.2.4

## 7.2.1 Filtraggio dell'aria




Fig. 5 Filtraggio aria

- D** Corpo filtro
- U** Valvola zavorra gas
- f<sub>1</sub>** Filtro a rete
- s<sub>1</sub>** Viti

### AVVISO

#### Manutenzione insufficiente del filtro dell'aria

Le prestazioni della macchina si riducono con possibile danneggiamento della macchina.

#### Filtro aria di aspirazione:

Il filtro a rete (Fig. 5/f<sub>1</sub>) a seconda del grado di inquinamento del mezzo aspirato deve essere pulito più o meno frequentemente mediante lavaggio o soffiaggio o deve essere sostituito.

Rimuovere il corpo del filtro (Fig. 5/D) dopo aver allentato le viti (Fig. 5/s<sub>1</sub>). Rimuovere il filtro a rete e pulirlo.

#### Filtro zavorra gas:

Le pompe funzionano con una valvola zavorra gas (Fig. 4/U).

Il disco del filtro (Fig. 6/f<sub>3</sub>) e i dischi del filtro a rete (Fig. 6/f<sub>4</sub>) a seconda del grado di inquinamento del mezzo che vi fluisce attraverso devono essere puliti più o meno frequentemente mediante soffiaggio. Allentando la vite a testa svasata (Fig. 6/g<sub>1</sub>) e rimuovendo la calotta in plastica (Fig. 6/h<sub>1</sub>) è possibile estrarre le parti del filtro per pulirle. Il montaggio avviene in senso inverso.




Fig. 6 Valvola zavorra gas

- h<sub>1</sub>** Calotta
- f<sub>3</sub>** Disco filtro
- g<sub>1</sub>** Vite a testa svasata
- f<sub>4</sub>** Dischi filtro a rete

### 7.2.2 Lubrificazione




Fig. 7 Lubrificazione

- H** Riempimento olio
- I** Finestrella livello olio
- K** Scarico olio
- M** Targhetta tipo olio

#### AVVISO

Effettuare il cambio dell'olio sempre a macchina calda e aerata con aria ambiente. In caso di svuotamento incompleto il quantitativo di rabbocco è minore.

L'olio esausto deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente. In caso di cambio del tipo di olio, svuotare completamente il separatore olio.

Controllare il livello dell'olio almeno una volta al giorno, ev. rabboccare fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 4/I). Primo cambio dell'olio dopo 500 ore di funzionamento. Successivamente dopo rispettivamente 500-2000 ore di funzionamento. In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli.

Usare solo oli lubrificanti in base a DIN 51506 gruppo VC/VCL o olio sintetico approvato da Elmo Rietschle. La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519.

Tipi di olio Elmo Rietschle: MULTI-LUBE 100 (olio minerale) e SUPER-LUBE 100 (olio sintetico) (vedi anche targhetta tipo olio (Fig. 7/M)).

In caso di temperatura molto alta dell'olio (temperatura ambiente e di aspirazione superiore a 30°C, raffreddamento insufficiente, funzionamento a 60 Hz ecc.) l'intervallo di cambio dell'olio può essere prolungato usando l'olio sintetico raccomandato.

### 7.2.3 Rimozione dell'olio




Fig. 8 Rimozione dell'olio

- L** Filtro separatore aria-olio
- L<sub>1</sub>** Separatore olio
- Y** Manometro
- t** Pezzo a vite in plastica
- t<sub>1</sub>** Coperchio corpo separatore olio



#### AVVERTENZA

L'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio molto sporchi causano temperature della pompa eccessive e in casi estremi possono causare un'autoignizione dell'olio lubrificante.

L'inserto del separatore d'olio (V-VCA / V-VCE 25) ossia i filtri separatori aria-olio (V-VCA/V-VCE 40) dopo un uso prolungato possono sporcarsi (la corrente nominale e la temperatura della pompa salgono). Ogni 2.000 ore di funzionamento o con resistenza del filtro di 0,7 bar (vedi manometro (Fig. 8/Y) → accessori, controllo in caso di aspirazione atmosferica breve) sostituire l'inserto del separatore dell'olio (Fig. 8/L<sub>1</sub>) ossia gli elementi (Fig. 8/ L) non essendo possibile una pulizia.

In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli.

**V-VCA/V-VCE 15:** Svitare il coperchio del corpo del separatore dell'olio (Fig. 8/t<sub>1</sub>) . Sostituire l'inserto del separatore dell'olio (Fig. 8/L<sub>1</sub>).

#### AVVISO

Quando si monta l'inserto del separatore dell'olio (L<sub>1</sub>) fare attenzione alla posizione (le aperture sul lato di ingresso dell'aria devono trovarsi sulla parte superiore della superficie circolare → (vedi Fig. 8).

**V-VCA/V-VCE 40:** Svitare il coperchio del corpo del separatore d'olio (Fig. 8/t<sub>1</sub>) . Allentare le parti a vite in plastica (Fig. 8/t) e sostituire i filtri separatori aria-olio (Fig. 8/L). Usare gli stessi O-ring. Il montaggio avviene in senso inverso.

## 7.2.4 Giunto




Fig. 9 Giunto

- k** Gommino giunto
- l<sub>1</sub>** Anello di tenuta
- m** Motore
- n** Flangia motore
- p** Anello distanziatore
- q** Metà giunto lato motore
- q<sub>1</sub>** Metà giunto lato pompa
- r** Bullone giunto
- s<sub>5</sub>** Vite
- u** Disco
- v** Ventilatore
- v<sub>1</sub>** Calotta ventilatore
- w** Dado

I gommini del giunto (Fig. 9/k) sono soggetti a usura e devono essere controllati regolarmente (almeno 1 x anno). Un rumore battente durante l'avvio della pompa indica che i gommini del giunto sono usurati.



### ATTENZIONE

#### Gommini del giunto difettosi

I gommini del giunto difettosi possono causare la rottura dell'albero rotore.

Per controllare il giunto spegnere il motore (Fig. 9/m) e assicurarlo contro riaccensione. Allentare le viti della (Fig. 9/s<sub>5</sub>) flangia motore (Fig. 9/n). Rimuovere la metà del giunto lato motore (Fig. 9/q) in senso assiale e sospenderla con sollevatore. Se i gommini del giunto (Fig. 9/k) sono danneggiati, rimuovere gli anelli di tenuta (Fig. 9/l) dal bullone del giunto (Fig. 9/r) e sostituire i gommini del giunto (Fig. 9/k). Lasciare gli anelli distanziatore (Fig. 9/p). Controllare il bullone del giunto (Fig. 9/r) ed ev. sostituirlo: Rimuovere l'anello di tenuta (Fig. 9/l<sub>1</sub>). Rimuovere il giunto (Fig. 9/q<sub>1</sub>) insieme al ventilatore (Fig. 9/v) dall'albero della pompa. Allentare i dadi (Fig. 9/w) insieme ai dischi (Fig. 9/u) e sostituire i bulloni del giunto.

### AVVISO

#### Accensione frequente e temperatura ambiente alta

La durata utile del gommino del giunto (Fig. 9/k) si riduce.

Il montaggio avviene in senso inverso.



### 7.3 Riparazione / assistenza

- a) In caso di riparazioni in loco, il motore deve essere scollegato dalla rete da un elettricista in modo che non possa avviarsi inavvertitamente. Per le riparazioni contattare il produttore, le sedi o i rappresentanti di questo. Richiedere l'indirizzo dell'assistenza competente al produttore (vedi indirizzo produttore).

**AVVISO**

A ogni macchina che per ispezione, manutenzione o riparazione viene inviata al servizio assistenza di Elmo Rietschle deve essere allegata una dichiarazione di nulla osta.

Questa fa parte della documentazione di fornitura.

- b) Dopo la riparazione, ossia la rimessa in funzione, è necessario seguire le istruzioni indicate in “Posizionamento” e “Messa in funzione”, come durante la prima messa in funzione.

<b>Gardner Denver</b>		Firmenname Unternehmenskürzel/Name der Vakuumumpen und Kompressoren	7.702.003.17 02 Seite 1 von 1
Gardner Denver GmbH Ringstr. 10 52623 Schöppan Telefon: +49(0)225 929 100 Fax: +49(0)225 929 300			
Die Reparatur umfasst die Wartung von Vakuumumpen und Kompressoren und ist durchzuführen, wenn eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist. Bei Schäden, die nicht durch die Reparatur beseitigt werden können, sind Ersatzteile zu beschaffen. Die Reparatur ist durchzuführen, wenn eine Reparatur wirtschaftlich ist. Die Reparatur ist durchzuführen, wenn eine Reparatur wirtschaftlich ist.			
1. Art der Vakuumumpen / Kompressoren			
2. Grund für die Einwendung			
Maschinen-Nummer: Auftrags-Nummer: Lieferdatum:			
3. Zustand der Vakuumumpen / Kompressoren		4. Einwandbezügliche Kennzeichnung der Vakuumumpen / Kompressoren	
Wie wurde Schmieröl verwendet?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?		Öl Ja <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	
Wurde die Pumpe/Kompressor korrekt erweitert?			

Fig. 10 Dichiarazione nulla osta  
7.7025.003.17

## 7.4 Parti di ricambio




Fig. 11 Elenco parti di ricambio (esempio)

Ordine parti di ricambio in base a:

- **Elenco parti di ricambio:**  
**E 150 → V-VCA**  
**E 154 → V-VCE**
  - Download file PDF:  
<http://www.gd-elmorietschle.com>  
→ Download  
→ Documentazione prodotti  
→ Serie V → Ricambi
- Le parti soggette a usura e le guarnizioni sono indicate separatamente nell'elenco.
- **Sito Internet:**  
<http://www.service-er.de>
  - Tipo, misura ed esecuzione a scelta.

### AVVISO

Usare esclusivamente parti di ricambio originali o ammesse dal produttore. L'uso di parti diverse può causare malfunzionamenti e invalidare la garanzia in relazione alle conseguenze che ne derivano.



Fig. 12 Sito Internet  
<http://www.service-er.de>

## 8 Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La macchina viene spenta dall'interruttore magnetotermico	Tensione di rete / frequenza non corrisponde ai dati motore	Verifica da parte di un elettricista	Capitolo 5.5
	Collegamento alla morsettiera motore non corretta		
	Interruttore magnetotermico non impostato correttamente		
	Interruttore magnetotermico scatta troppo presto	Uso di un interruttore magnetotermico con ritardo in base al sovraccarico, che tenga conto della breve sovratensione all'avvio (esecuzione con interruttore di cortocircuito e sovraccarico in base a VDE 0660 parte 2, ossia IEC 947-4)	
	Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare la temperatura ambiente e quella di aspirazione	Capitolo 2.3
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.2
	L'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio sono sporchi	Sostituire l'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio	Capitolo 7.2.3
Capacità aspirazione insufficiente	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Conduttura aspirazione troppo lunga o troppo stretta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Filtro aspirazione sporco	Pulire / sostituire filtro aspirazione	Capitolo 7.2.1

## Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La pressione finale (max. vuoto) non viene raggiunta	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Viscosità olio non corretta	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.2
La macchina si scalda troppo	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire fessure aerazione	Capitolo 7.2
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.2
	L'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio sono sporchi	Sostituire l'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio	Capitolo 7.2.3
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
L'aria di scarico contiene nebbie d'olio visibili	L'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio non sono inseriti correttamente o O-ring mancanti	Controllare alloggiamento corretto	Capitolo 7.2.3
	Uso di olio non corretto	Usare tipo corretto	Capitolo 7.2.2
	L'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio sono sporchi	Sostituire l'inserto del separatore olio o i filtri separatori aria-olio	Capitolo 7.2.3
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire fessure aerazione	Capitolo 7.2

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Causa</b>	<b>Eliminazione</b>	<b>Nota</b>
La pompa genera rumori anomali (Un rumore martellante delle lamelle durante l'avviamento a freddo è normale, se scompare entro due minuti con l'aumentare della temperatura)	I gommini dei giunti sono consumati	Sostituirli gommini dei giunti	Capitolo 7.2.4
	Il corpo della pompa è usurato (segni da vibrazione)	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
	Valvola regolazione vuoto (se presente) vibra	Sostituire valvola	Capitolo 7.4
	Palette danneggiate	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
	Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare temperatura ambiente e di aspirazione	Capitolo 2.3
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.2
Acqua nell'olio lubrificante	La pompa aspira acqua	Installare separatore d'acqua prima della pompa	—
	La pompa aspira più vapore acqueo di quello consentito	Contattare il produttore per aumento zavorra gas	—
	La pompa lavora solo brevemente e non raggiunge la normale temperatura di esercizio	Lasciare funzionare la pompa dopo l'aspirazione di vapore acqueo con lato aspirazione chiuso fino a che l'acqua sarà evaporata dall'olio	—
<b>In caso di malfunzionamenti non eliminabili rivolgersi all'assistenza di Elmo Rietschle.</b>			

## 9 Dati tecnici

V-VCA / V-VCE			25	40
Livello pressione sonora (max.) EN ISO 3744 Tolleranza $\pm 3$ dB(A)	dB(A)	50 Hz	62	65
		60 Hz	63	67
Peso *	kg	3 ~	40	50
		1 ~	45	53
Lunghezza *	mm		461	508
Larghezza	mm		329	381
Altezza	mm		270	270
Collegamento vuoto			G $\frac{3}{4}$	G 1
Uscita aria scarico			Rp $\frac{1}{2}$	Rp $\frac{3}{4}$
Quantitativo riempimento olio	l		1,0	2,0

\* La lunghezza e il peso, a secondo del tipo di motore, possono variare da quelli indicati.




Fig. 11 Foglio dati (esempio)

Ulteriori dati tecnici possono essere desunti dai fogli dati **D 150/3** e **D 154/3**

- Download file PDF:  
**D 150/3** → V-VCA 25 / V-VCA 40  
**D 154/3** → V-VCE 25 / V-VCE 40
- Download file PDF:  
<http://www.gd-elmoreietschle.com>  
→ Download  
→ Documentazione prodotti  
→ Serie V → Scheda tecnica

## AVVISO

Con riserva di modifiche tecniche!





[www.gd-elmorietschle.com](http://www.gd-elmorietschle.com)  
[er.de@gardnerdenver.com](mailto:er.de@gardnerdenver.com)

---

**Gardner Denver**  
**Schopfheim GmbH**  
Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim · Deutschland  
Tel. +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300

**Gardner**  
**Denver**

Elmo Rietschle is a brand of  
Gardner Denver's Industrial Products  
Division and part of Blower Operations.



**Dichiarazione di conformità CE ai sensi delle Direttive 2006/42/CE<sup>\*)</sup>**

**Con la presente il costruttore:** Gardner Denver Schopfheim GmbH  
Postfach 1260  
D-79642 Schopfheim

**dichiara che il macchinario:** Pompa per vuoto

**della:** Serie V-VCA / V-VCE  
Modelli V-VCA 15, V-VCA 25, V-VCA 40,  
V-VCA 60, V-VCA 100  
V-VCE 15, V-VCE 25, V-VCE 40,  
V-VCE 60, V-VCE 100

**è conforme alle disposizioni della Direttiva sopra indicata.**

**Inoltre il prodotto descritto è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive:**

**2006/95/CE<sup>\*\*)</sup>** Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata)

Sono applicate le seguenti norme armonizzate:


EN 1012-1:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —  
Parte 1: Compressori

EN 1012-2:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —  
Parte 2: Pompe per vuoto

La presente Dichiarazione di conformità perde validità se si apportano modifiche al macchinario non precedentemente concordate con il costruttore e da questi autorizzate per iscritto

Nome e indirizzo del responsabile della documentazione CE<sup>\*\*\*)</sup> Wolfgang Darsch  
Postfach 1260  
D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH  
Schopfheim, 18.03.2010

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

<sup>\*)</sup> Il macchinario è conforme ai requisiti materiali di entrambe le Direttive

<sup>\*\*)</sup> vale solo per la Direttiva 98/37/CE

<sup>\*\*\*)</sup> vale solo per la Direttiva 2006/42/CE

<b>Gardner Denver</b>	<b>Modulo</b> <b>Dichiarazione di assenza di rischi</b> <b>per pompe per vuoto e componenti</b>	7.7025.003.17  Pagina 1 di 1
---------------------------	---	------------------------------------

**Gardner Denver Schopfheim GmbH**  
 Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim      Telefono: +49/(0)7622/392-0    Fax: +49/(0)7622/392-300

La riparazione e/o la manutenzione di pompe per vuoto e componenti vengono svolte solo in presenza di una dichiarazione corretta e compilata per intero. In caso contrario, non è possibile dare inizio a lavori di riparazione, con conseguenti ritardi.  
 La presente dichiarazione può essere compilata e firmata solo da personale qualificato e autorizzato.

<b>1. Tipo delle pompe per vuoto/dei componenti</b> Denominazione del tipo: _____ Numero della macchina: _____ Numero d'ordine: _____ Data di consegna: _____	<b>2. Motivo della restituzione</b> _____ _____ _____ _____
---	---

<b>3. Condizioni pompa per vuoto/componente</b> È stato/stata utilizzato/a?    Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Quale lubrificante è stato utilizzato? _____ La pompa/il componente è stato/a svuotato/o? (prodotto/materiali di esercizio) Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> La pompa/il componente è pulita/o, decontaminata/o, ed è libera/o da olio, grasso e sostanze nocive per la salute?                                    Sì <input type="checkbox"/>	<b>4. Contaminazione dovuta alle condizioni di utilizzo delle pompe per vuoto/componenti</b> Tossico                                    Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Corrosivo                                Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Microbiologico*)                    Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Esplosivo*)                            Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Radioattivo*)                        Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> altro                                        Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

Detergente: \_\_\_\_\_  
 Metodo di pulizia: \_\_\_\_\_

\*) Le pompe/i componenti con contaminazione microbiologica, esplosiva o radioattiva vengono accettate/i solo dietro prova di una pulizia eseguita in ottemperanza alle vigenti normative.

Tipologia degli agenti inquinanti o dei prodotti di reazione pericolosi dovuti al processo con cui le pompe per vuoto/i componenti sono venute/i a contatto:

Nome commerciale, prodotto Costruttore	Denominaz. chimica	Classe di pericolo	Misure per la liberazione degli agenti inquinanti	Pronto soccorso p. incidenti
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				

Misure di sicurezza personale: \_\_\_\_\_

Prodotti di decomposizione pericolosi sotto sollecitazione termica                                    Sì ☐    NO ☐  
 Quali: \_\_\_\_\_

**5. Dichiarazione vincolante**  
 Si assicura che le informazioni in questa dichiarazione sono conformi alla verità e complete e che il sottoscritto è nella posizione di valutarne la correttezza. Siamo a conoscenza del fatto di essere responsabili nei confronti del contraente per danni derivanti da dati incompleti ed errati. Ci impegniamo a sollevare il contraente da richieste di risarcimento danni di terzi dovute a dati incompleti o errati. Siamo a conoscenza del fatto di essere direttamente responsabili, a prescindere dalla presente dichiarazione, verso terzi, in particolare verso i collaboratori del contraente incaricati della manipolazione/riparazione del prodotto.

Ditta: \_\_\_\_\_  
 Via: \_\_\_\_\_ CAP, località: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ Posizione: \_\_\_\_\_  
 (in stampatello)  
 Data: \_\_\_\_\_ Timbro aziendale: \_\_\_\_\_  
 Firma vincolante: \_\_\_\_\_

Num. TOS/Indice: 7.7025.003.17 / 03	Autorità competente: GSE	Gestione del file: ..\7702500317 IT.xl:
-------------------------------------	--------------------------	---

Gardner Denver Schopfheim GmbH Postfach 1260 D-79642 Schopfheim